

SFL 144-A

de

en

fr

it

es

nt

nl

da

SV

no fi

el

hu

pl

ru

CS

sk

hr

sl

bq

ro

tr

ar

l۷ lt

et

uk

ja

ko


zh

cn


Bedienungsanleitung

Operating instructions Mode d'emploi Istruzioni d'uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing **Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning** Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obslubu Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instructiuni de utilizare Kulllanma Talimatı دليل الاستعمال Lietošanas pamācība Instrukciia Kasutusiuhend Інструкція з експлуатації 取扱説明書



















安全上のご注意

- で使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお 読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・ここに示した注意事項は、「△ 警 告」、「△ 注 意」 に区分していますが、誤った取扱いをしたときに、使 用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を「△ 警 告」、使用者が障害を負う可能性が想定される内容 を「△ 注 意」、として記載しています。なお、「△ 注 意」に記載した事項でも、状況によっては重大な 結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関 する重要な内容を記載していますので、必ず守ってく ださい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

∧ 警 告

- 1. 専用の充電器や電池パックを使用してください。
 - 他の充電器で電池パックを充電しないでください。
 - ・本取扱説明書に提示されている電池パック以外は 充電しないでください。破裂して障害や損傷を及 ぼす恐れがあります。
 - * PB40、BP72、BP12 を充電の際には別売のアダプターが必要となります。
- 2. 正しく充電してください。
 - この充電器は定格表示してある電源でご使用ください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - 温度が 0 ° C 未満、あるいは温度が 45 ° C 以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - 電池パックは、換気の良い場所で充電してください。電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - 使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。感電や火災の恐れがあります。
- 3. 電池パックの端子間を短絡させないでください。 釘 袋等に入れると、短絡して発煙、発火、破裂等の恐 れがあります。
- 4. 感電に注意してください。
 - ぬれた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 5. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
 - 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所で の作業は事故の恐れがあります。

- 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電 しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- 6. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、ビット等の付属品を交換する場合。
 - その他危険が予想される場合。
 - 本体が作動して、けがの恐れがあります。
- 7. 不意な始動は避けてください。
 - スイッチに指を掛けて運ばないでください。本体 が作動して、けがの恐れがあります。
- 8. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの原因となる恐れがあります。
- 9. 電池パックを火中に投入しないでください。破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。

↑ 注 意

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
- 2. 子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。けがの恐れがあります。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。け がの恐れがあります。
- 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
 - ・充電工具や電池パックを、温度が50°C以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内等)に保管しないでください。電池パック劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- 4. 無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力 に合った速さで作業してください。能力以上での で使用は事故の恐れがあります。
 - モータがロックするような無理な使い方はしない でください。発煙、発火の恐れがあります。
- 5. 作業に合った充電工具を使用してください。
 - 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電 工具で行う作業には使用しないでください。けが の恐れがあります。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。け がの恐れがあります。

- 6. きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、着用 しないでください。回転部に巻き込まれる恐れが あります。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの ついた履物の使用をお勧めします。すべりやすい 手袋や履物はけがの恐れがあります。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- 7. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ 張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な 力を受けて損傷することがないように充電する場 所に注意してください。感電やショートして発火 する恐れがあります。
- 8. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つように してください。転倒してけがの恐れがあります。
- 9. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類 は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってくだ さい。損傷した刃物類を使用すると、けがの恐れ があります。
 - 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。 けがの恐れがあります。
 - 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めのお店に修理を依頼してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
 - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、 損傷している場合には交換してください。感電や ショートして発火する恐れがあります。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油 やグリースが付かないようにしてください。けが の恐れがあります。
- 10. 調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。
 - スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレン チ等の工具類が取り外してあることを確認してく ださい。付けたままでは作動時に飛び出して、け がの恐れがあります。
- 11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたは キャブタイヤケーブルの延長コードを使用してく ださい。

- 12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動をすると事故やけがの恐れがあります。
 - ・常識を働かせてください。非常識な行動をすると 事故やけがの恐れがあります。
 - 疲れている場合は、使用しないでください。事故 やけがの恐れがあります。
- 13. 損傷した部品がないか点検してください。
 - 使用前に、保護力バーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。
 - 破損した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めのお店に修理を依頼してください。
 - スイッチで始動および停止操作の出来ない充電工 具は、使用しないでください。異常動作して、け がをする恐れがあります。
- 14. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - サービスマン以外の人は本体、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
 - ・本体が熱くなったり、異常に気付いた時は点検修 理に出してください。
 - 本製品は、該当する安全規格に適合していますの で改造しないでください。
 - 修理は、必ずお買い求めのお店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

SFL 144-A バッテリーライト

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みくださ い。

この取扱説明書は必ず本体と一緒に保管してください。

他の人が使用する場合には、本体と取扱説明書を一緒にお渡しください。

目次	頁
1 一般的な注意	188
2 製品の説明	189
3 アクセサリー	189
4 製品仕様	189
5 安全上の注意	190
6 ご使用前に	190
7 ご使用方法	191
8 手入れと保守	191
9 故障かな? と思った時	192
10 廃棄	192
11 本体に関するメーカー保証	193
12 EU 規格の準拠証明 (原本)	194

■ この数字は該当図を示しています。 図は二つ折りの表紙の中にあります。 取扱説明書をお読みの際は、これらのページを開いてください。

この取扱説明書で 「本体」 と呼ばれる工具は、 常に SFL 144-A 充電式バッテリーライトを指しています。

各部名称、 操作部 / 表示部名称 ■

- ① ON/OFF スイッチ
- ② 反射板
- ③ フラッシュライトボディ
- ④ グリップ
- ⑤ バッテリーパック
- ⑥ キセノン電球

1 一般的な注意

1.1 安全に関する表示とその意味

危険

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性が ある場合に注意を促すために使われます。

警告事項

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性が ある場合に注意を促すために使われます。

注意

この表記は、 軽傷あるいは所持物の損傷が発生する可能 性がある場合に使われます。

注意事項

この表記は、本製品を効率良く取り扱うための注意事項 や役に立つ情報を示す場合に使われます。

1.2 記号の説明と注意事項

警告表示









電気に関す る警告事項



高温に関す る警告事項



腐食に関する警告事項

義務表示



保護メガネ を着用して ください

略号



ご使用前 に取扱説明 書をお読み ください



電圧

リサイク ル規制部 品です

機種名・製造番号の表示箇所

機種名および製造番号は本体の銘板に表示されています。 当データを御自身の取扱説明書にメモ書きしておき、 お問い合わせなどの必要な場合に引用してください。

機種名:

製品世代:01

製造番号:

2 製品の説明

2.1 正しい使用

本体は建設現場の照明専用です。

本体は、 高品質の耐衝撃性プラスチック材で作られています。 バッテリーパックおよび充電器は、 本体標準セット構成品に含まれません。

必ず指定された電球を使用してください。

本体は幼児の手が届かないところに保管してください。

周囲状況を考慮してください。 火災や爆発の恐れがあるような状況では、 本体を使用しないでください。

本体は乾燥環境でのみ使用してください。

取扱説明書に記述されている使用、手入れ、保守に関する事項に留意してご使用ください。

けがの可能性を防ぐため、必ずヒルティ純正の、アクセサリーや先端工具のみを使用してください。

本体の加工や改造は許されません。

2.2 Li-lon バッテリーパックの充電状態

LED 点灯	LED 点滅	充電状態 C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≦ C < 75 %
LED 1、 2	-	25 % ≦ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≦ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	バッテリーパックの過熱

3 アクセサリー

名称	略号
Li-Ion バッテリーパック用充電器	C 4/36 または C 4/36-ACS または C 4/36-ACS TPS
バッテリーパック	B 144/2.6 Li-lon
電球	キセノン 14.4 V/0.8 A
反射板	SFL 144-A 用

4 製品仕様

技術データは予告なく変更されることがあります。

ライト	電圧	電球
SFL 144-A	14.4 V	キセノン 14.4 V/0.8 A

バッテリーパック	B 144/2.6 Li-lon
電圧	14.4 V
容量	2.6 Ah
バッテリー容量	37.44 Wh

5 安全上の注意

注意事項

この取扱説明書の各項に記された安全注意事項の外に、 下記事項を必ず守ってください。

5.1 慎重な取扱いおよび使用

- a) 場合によっては、高温になっているガラスのカバーを外すと、可燃性部品が発火することがあります。 ライトのカバーを取り外したり、無人でライトをオンのままにしないでください。 また、高温になっているガラスに触れないようにしてください。
- b) 必ずメーカー推奨の電球を使用してください。
- c) 自分や他の人にライトを向けないでください。 「眼がくらむ恐れ」 があります。

5.2 バッテリーの慎重な取扱いおよび使用

- a) バッテリーを装着する前に、本体のスイッチがオフになっていることを確認してください。 スイッチがオンになっている電動工具にバッテリーを装着すると、事故が発生する恐れがあります。
- b) バッテリーパックは高温と火気を避けて保管してく ださい。 爆発の恐れがあります。
- c) バッテリーパックを分解したり、挟んだり、 80°C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでくだ

- さい。 これを守らないと、火災、爆発、腐食の危険があります。
- d) **湿気が入らないようにしてください**。 水が浸入する と、 短絡を引き起こしたり、 火傷や火災が発生す る可能性があります。
- e) 必ず本体用に許可されたバッテリーパックを使用してください。 その他のバッテリーパックを使用したり、他の目的でバッテリーパックを使用すると、 火災や爆発の危険があります。
- f) Li-lon バッテリーパックの搬送、保管、作動には特別規定を守ってください。
- g) バッテリーパックの短絡は避けてください。 バッテリーパックを装着する前に、バッテリーの電気接点と本体内部に異物が入っていないか確認してください。 バッテリーパックの電気接点が短絡すると、火災や爆発、 腐食の恐れがあります。
- h) 損傷したバッテリーパック (例えば亀裂や破損箇 所があったり、電気接点が曲がっていたり、押し 戻されていたり、引き抜かれているバッテリーパッ ク) の充電や使用はしないでください。
- i) バッテリーパックがつかむことのできないほどに 熱くなっている場合は、故障している可能性があり ます。本体を監視可能な火気のない場所に可燃性 の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてくだ さい。バッテリーパックを冷ました後、ヒルティ サービスセンターにご連絡ください。

6 ご使用前に



6.1 バッテリーパックの慎重な取扱い

注意事項

低温ではバッテリーパックの力が低下します。 フル充電されているバッテリーパックでのみ作業してください。 そうすれば、バッテリーパックの容量を最大限利用できます。 速やかに予備のバッテリーと交換してください。 効率が落ちたバッテリーパックは、 交換後速やかに充電してください。

バッテリーパックを使用しない場合は、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。 バッテリーパックを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。 寿命となったバッテリーパックの廃

棄は、 リサイクル規制により定められた方法で確実に 行ってください。

6.2 バッテリーパックの充電







合陆

必ず指定されたヒルティバッテリーパックと、「アクセ サリー」 の項に記載のヒルティ充電器を使用してくださ い。

6.2.1 バッテリーパックの初充電

はじめてお使いになる前にはバッテリーパックをフル充 電してください。

ja

6.2.2 使用されたバッテリーパックの充電

バッテリーパックを充電器にセットする前に、バッテリーパックの表面の汚れを落とし、 乾かしてください。 充電方法については、 充電器の取扱説明書を参照してく ださい。

Li-lon バッテリーパックは、部分的にしか充電されていない状態であっても常に挿入することができます。 充電の進行状況は LED で表示されます (充電器の取扱説明書を参照)。

6.3 バッテリーパックの装着 2 3

注音

バッテリーパックを装着する前に、本体のスイッチがオフになっていることを確認してください。 必ず本体用

に許可されたヒルティバッテリーパックを使用してくだ さい。

注意

バッテリーパックを装着する前に、 バッテリーパック の電気接点と本体内部に異物が入っていないか確認してください。

- バッテリーパックを本体の下部にあてがいながら、 カチッカチッと音がするまで挿入します。
- 注意バッテリーパックが落下して怪我をする恐れが あります。

バッテリーパックが本体にしっかりと固定されていることを確認してください。

6.4 バッテリーパックの取り外し 2 3

- 1. 両側のリリースボタンを押します。
- 2. バッテリーパックを本体から下方へ引き抜きます。

7 ご使用方法





注意事項

このライトには過熱温度シャットオフ機能があります。 たとえば反射板のカバーが外されるなどして過熱する と、ライトが自動的にオフになります。

注意事項

バッテリーパックの充電残量が空になると、 ライトは自動的にオフになります。 作業開始前にバッテリーパックの充電状態を確認してください。

注意

本体の前面部は非常に高温になります。 火傷する危険が あります。

7.1 スイッチのオン / オフ

スイッチをオンにするには、オン/オフスイッチを「1」の位置にスライドしてください。 スイッチをオフにするには、オン/オフスイッチを「0」の位置にスライドしてください。

7.2 フラッシュライトボディの旋回 🗗 🗗

注章

自分や他の人にライトを向けないでください。「眼がくらむ恐れ」 があります。

フラッシュライトボディを最大 90° まで旋回させることができます。 フラッシュライトボディは一方向にしか旋回できないことに注意してください (正面位置から反時計回り)。

8 手入れと保守

注意

本体が不意に始動することがないよう、 清掃作業を始める前にバッテリーパックを取り外してください。

8.1 本体の手入れ

本体の外側ボディは、 耐衝撃性プラスチックで作られています。

通気溝が覆われた状態で本体を使用しないでください。 通気溝を乾いたブラシを使用して注意深く掃除してく ださい。本体内部に異物が入らないようにしてください。 定期的に、少し湿した布で本体表面を拭いてくだ さい。スプレーやステームあるいは流水などによる清 掃は避けてください。 電気上の安全面に悪影響が出ま す。常に、本体グリップ部分がオイルやグリスで汚れ ないようにしてください。 洗剤、 磨き粉等のシリコンを含んだ清掃用具は使用しないでください。

8.2 Li-lon バッテリーパックの手入れ

湿気が入らないようにしてください。

はじめてお使いになる前にはバッテリーパックをフル充 電してください。

バッテリーパックを最大寿命で使用できるように、本体のパワーが著しく低下したら直ちに使用または放電を中止してください。

注意事項

本体をさらに使用し続けると、 セルの損傷に至る前に放電が自動的に止まり、 バッテリーパックの LED 1 が点滅します。

バッテリーパックは Li-lon バッテリーパック用に許可されたヒルティ充電器で充電してください。

注意事項

- NiCd または NiMH の場合のようなバッテリーパック のコンディショニングは必要ありません。
- 充電を中断しても、バッテリーパックの寿命に影響はありません。
- バッテリーの充電は、充電状態に関係なく、また寿 命を考慮することなく、いつでも開始することができ ます。 NiCd または NiMH の場合のようなメモリー効 果はありません。
- バッテリーパックはフル充電した状態でできるだけ 涼しくて乾燥した場所に保管するのが最適です。 周囲温度が高い場所(窓際)にバッテリーパックを保 管すると、バッテリーパックの寿命に影響が出て、 セルの自己放電率が上昇します。
- バッテリーパックが完全に充電できなくなった場合は、劣化や過負荷で容量が低下しています。このバッテリーパックで作業を続けることはまだ可能ですが、適当な時期にバッテリーパックを新品と交換してください。

8.3 電球の交換 🚹

- 1. 反射板のねじを緩めて外します。
- 注意電球を交換する前に、まず冷ましてください。
 たうしないと火傷する可能性があります。
 使えなくなった電球を取り外します。
- 3. 注意必ずメーカー推奨の電球を使用してください。 電球を、反射板の裏のホルダーの中から、差し 込みます。

8.4 保守

警告事項

本体の電気系統部分の修理は訓練された修理スペシャリ ストのみができます。

本体の全ての表面パーツに損傷がないか、また全ての装置が支障なく作動するか確認してください。 パーツが損傷していたり、 装置が正しく作動しない場合は、 本体を担用しないでください。 修理が必要な際は、 弊社営業とはヒルティ代理店・ 販売店にご連絡ください。

8.5 手入れと保守を行った後の点検

手入れ、 保守の作業を済ませた後は、 全ての安全機構 が装着され、 正常に作動していることを確認しなければ なりません。

9 故障かな? と思った時

症状	考えられる原因	処置
バッテリーパックの消耗が通 常よりも早い。	バッテリーパックの状態が好ましくな い。	ヒルティで診断するか、 またはバッ テリーパックを交換する。
バッテリーパックが 「カチッカ チッ」 と音がするまでロックさ れない	バッテリーパックのロックノッチが 汚れている。	ロックノッチを清掃して、バッテリー パックをロックする。 問題が再発す る場合は、ヒルティサービスセンター に連絡する。

10 廃棄

注意

装備を誤った方法で廃棄すると、 次のような危険があります: プラスチック部分の燃焼時には人体に有害な有毒ガスが発生します。 電池は損傷したりあるいは激しく加熱されると爆発し、 毒害、 火傷、 腐食または環境汚染の危険があります。 廃棄について十分な注意を払わないと、 権限のない者が装備を誤った方法で使用する可能性があります。 このような場合、 ご自身または第三者が重傷を負ったり環境を汚染する危険があります。

注意

故障したバッテリーパックはただちに廃棄してください。 バッテリーパックは子供の手の届かない所に置いてください。 バッテリーパックを分解したり、 燃やしたりしないでください。

注意

バッテリーは、 各国の規制に従って廃棄してください。



本体の大部分の部品はリサイクル可能です。 リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。 多くの国でヒルティは、 本体や古い電動工具をリサイクルのために回収しています。 詳細については弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にお尋ねください。



EU 諸国のみ

電動工具を一般ゴミとして廃棄してはなりません。

古い電気および電子工具の廃棄に関するヨーロッパ基準 2002/96/EG と各国の法律に基づき、使用済みの電気工具は一般ゴミとは別にして、 環境保護のためリサイクル規制部品として廃棄してください。

11 本体に関するメーカー保証

ヒルティは提供した本体に材質または、製造上欠陥がないことをご購入後24ヵ月間保障します。この保証はヒルティ取扱説明書に従って本体の操作、取り扱いおよび清掃、保守が正しく行われていること、ならびに技術系統が維持されていることを条件とします。このことは、ヒルティ純正の、消耗品、付属品、修理部品のみを本体に使用することができることを意味します。

この保証で提供されるのは欠陥部品の無償の修理サービスまたは部品交換に限ります。 通常の摩耗の結果として必要となる修理、 部品交換はこの保証の対象となりません。

上記以外の請求は、 拘束力のある国内規則がかかる請求の排除を禁じている場合を除き一切排除されます。 とりわけ、 ヒルティは、 本体の使用目的の如何に関わらず、 使用した若しくは使用できなかったことに関して、 またはそのことを理由として生じた直接的、 間後的、 付随的、 結果的な損害、 損失または費用について責任を負いません。 市場適合性および目的への適合性についての保証は明確に排除されます。

修理または交換の際は、 欠陥が判明した本体または関連 部品を直ちに弊社営業担当またはヒルティ代理店・ 販売 店宛てにお送りください。

以上が、 保証に関するヒルティの全責任であり、 保証 に関するその他の説明、 または口頭若しくは文書による 取り決めは何ら効力を有しません。

12 EU 規格の準拠証明 (原本)

名称:	バッテリーライト
機種名:	SFL 144-A
製品世代:	01
設計年:	2009

この製品は以下の基準と標準規格に適合していることを保証します: 2004/108/EG、2006/95/EG、2006/66/EG、2011/65/EU、EN 60598-1、EN ISO 12100.

Hilti Corporation 、 Feldkircherstrasse 100 、 FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &

Accessories

01/2012

Jan Doongaji Executive Vice President

> Business Unit Power Tools & Accessories 01/2012

技術資料:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Deutschland

Jа



Hilti Corporation

Tel.: +423/2342111 Fax: +423/2342965 www.hilti.com

